

Automatsikring

En automatsikring virker på den måde at ved et overforbrug kobler den ud, Efter udkobling skal man bare tænde for automatsikringen igen, der er ingen sikringer der skal udskiftes. (på billedet er vist en Automatsikring der er slukket).

